

INFORMACIÓ SOBRE EL CABLE MÒDEM



figura 1

El seu significat a continuació :

- **Power:** encès, està arribant alimentació al dispositiu.
- **Downstream:** encès, el dispositiu està rebent informació de la xarxa de cable.
- **Upstream:** encès, el dispositiu està enviant informació de la xarxa de cable
- **Internet:** encès, el dispositiu està registrat a la xarxa i totalment operatiu.
- **Ethernet 1-4:** encès, algun equip està connectat a un dels ports. El parpelleig indica que s'està enviant informació a través de la xarxa Ethernet.
- **Wifi:** encès, indica que el Wireless Access Point està operatiu. El parpelleig indica que s'està enviant informació a través de la xarxa wireless. Apagat indica que el Wireless Access Point està desactivat.
- **Phone 1-2 :** encès, indica que la línia telefònica funciona correctament. Si parpelleja, indica que aquella línia està sent utilitzada.

El botó següent serveix per activar la xarxa sense fils lliure de contrasenyes, els aconsellem no el premin.



figura 2

Evitar prémer el botó, ja que l'aparell accepta connexions sense necessitat de conèixer la contrasenya.

EN QUALSEVOL CAS, NO APAGAR EL CABLE MÒDEM, JA QUÈ TANT INTERNET COM LA TELEFONIA NO FUNCIONEN SENSE EL DISPOSITIU ENCÈS.

A la part inferior del dispositiu hi trobarem una etiqueta amb la contrasenya, el nº de sèrie del cable mòdem i la MAC.

Qualsevol dubte, contacti amb nosaltres via mail a networks@priscoelectronica.com; o bé per telèfon al número 972 77 46 62; o directament a les nostres instal·lacions a l'Avinguda Girona, 56 de l'Escala.

Atentament,

PRISCO ELECTRÒNICA NETWORKS.